

OPERATIONS DE DEPLACEMENT DE LA BORNE STRABUC 930 BLINDE

Pour déplacer le Strabuc 930 Blindé de son logement suivre les phases ci dessous (Fig.9 et Fig.10):

