

- Utiliser un **Palan** pour soulever le Strabuc 930 Blindé par l'**Anneau d'accrochage** situé sous le **Couvercle de la Borne** (Fig.4)
- Insérer l'automatisme dans son logement en faisant attention à ne pas arracher les fils ou les tirer trop.

