


Ricevitori
Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptores
Receptores

900RXI-41
900RXI-42
900RXM-41
900RXM-42
900RXM230-42



I
GB
F
D
E
P

MANUALE ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL
LIVRET D'INSTRUCTIONS
ANLEITUNGS HEFT
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

MADE IN ECC



2004

CE

SICUREZZA

Ci congratuliamo con voi per l'ottima scelta affidataci.

Questo manuale ha lo scopo di aiutarvi nell'installazione del vostro motoriduttore. Procedendo nella lettura troverete spiegazioni relative non soltanto alle funzioni del motoriduttore ma anche alle norme di sicurezza che dovete garantire per avere sempre un perfetto funzionamento e la massima sicurezza.

Per prevenire il rischio di danneggiare la vostra attrezzatura o di provocare lesioni a voi o a terze persone, prima di installare il motoriduttore ed i suoi componenti, leggete completamente e con la massima attenzione le avvertenze che seguono, relative alle norme di sicurezza.

Conservatele in modo che chiunque utilizzi l'apparecchio possa preventivamente consultarle.

Sono declinate le conseguenze che possono derivare dalla mancata osservanza delle precauzioni elencate.

! In caso di malfunzionamento, spegnete subito l'apparecchio.

! In caso di riparazione assicuratevi di aver tolto tensione alla rete elettrica.

! Non cercate di smontare l'apparecchio, se non siete installatori autorizzati.

! Non esporre a fiamme o fonti di calore , non immergere in acqua o altri liquidi

! Servitevi di cavi di alimentazione appropriati.

NORME DI SICUREZZA

Durante l'installazione e l'utilizzo dell'automazione seguire con molta attenzione le seguenti norme di sicurezza:



USARE I GUANTI !



ATTENZIONE
DISTANZA DI SICUREZZA !



USARE OCCHIALI PER
SALDATURA !

ATTENZIONE
MECCANISMI IN
MOVIMENTO !



MANTENERE CARTER
DI PROTEZIONE !







ATTENZIONE
SHOCK ELETTRICO !




ATTREZZATURA

Per l'installazione dell'automazione è necessaria la seguente attrezzatura: chiavi, cacciavite, metro, bolla, sega, trapano, saldatrice.



NOTE



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Romeo Bissoli, Amministratore Delegato, dichiara che il prodotto
The undersigned Romeo Bissoli, General Manager of the following producer, declares that
the product

Ricevitori
Receiver

Tipo/Type

RXM-42
RXM-41
RXI-42
RXI-41
RXM230-42

Risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie:

Appears to be in conformity with the following community (EEC) regulations:

-Direttiva/Directive 89/336/CEE

-Direttiva/Directive 73/23/CEE modificata dalle Direttive 93/68/CEE, come recepito dalla Legge 18 ottobre 1977 n°791

modified by the Directives 93/68/CEE, like received from the Law of 18 October 1977 n°791

-Direttiva/Directive 1995/5/CEE

Risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti Norme armonizzate:

Appears to be in conformity with the following harmonized standards regulations:

EN300 220-1:2000
EN300 220-2:2000
EN 60336-1:1994+A11:95+A1:96+A12:96+A13:98+A15:00+A2:00+A16:01
EN 301 489-1:2002
EN 301 489-3:2002
ETS 300 683

Inoltre dichiara che non è consentita la messa in servizio prima che la macchina in cui il prodotto stesso è incorporato non sia dichiarata conforme alla direttiva macchine 98/37/CEE.

He declares, moreover, that is not allowed to use the above mentioned product until the machine, in which this product is incorporated, has been identified and declared in conformity with the regulation 98/37/CE.

Godega di S.U., 10/09/04

Amministratore Delegato
(General Manager)
Romeo Bissoli

QUESTO LIBRETTO E' DESTINATO SOLO ALL'INSTALLATORE
L'installazione dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato in conformità a quanto previsto dalla legge vigente.

MODELLI E CARATTERISTICHE

900RXI-41
900RXI-42

900RXI-41R
900RXI-42R

900RXM-41
900RXM-42
900RXM230-42

900RXM-41R
900RXM-42R

900RXM230-42

Ricevitori ad innesto a 1 o 2 canali ad autoapprendimento del codice. Sono corredati di uscite a relé tramite 2 contatti N.O./ N.C. non polarizzati. Memoria non volatile che permette di memorizzare fino a 400 radiocomandi diversi.

Ricevitori Rolling code ad innesto a 1 o 2 canali ad autoapprendimento del codice. Sono corredati di uscite a relé tramite 2 contatti N.O./ N.C. non polarizzati. Memoria non volatile che permette di memorizzare fino a 200 telecomandi diversi.

Ricevitori con morsettiera a 1 o 2 canali ad autoapprendimento del codice. Sono corredati di uscite a relé tramite 2 contatti N.O./ N.C. non polarizzati. Memoria non volatile che permette di memorizzare fino a 400 radiocomandi diversi.

Ricevitori Rolling code con morsettiera a 1 o 2 canali ad autoapprendimento del codice. Sono corredati di uscite a relé tramite 2 contatti N.O./ N.C. non polarizzati. Memoria non volatile che permette di memorizzare fino a 200 telecomandi diversi.

Ricevitori con morsettiera a 2 canali 230Vac ad autoapprendimento del codice. Sono corredati di uscite a relé tramite 2 contatti N.O. non polarizzati. Memoria non volatile che permette di memorizzare fino a 400 radiocomandi diversi.

DATI TECNICI


900RXI-41
900RXI-42
900RXM-41 **900RXM230-42**
900RXM-42

FREQUENZA DI RICEZIONE	433.920Mhz	433.920Mhz
ALIMENTAZIONE	12/24VAC/VDC	230VAC/VDC
CONSUMO A RIPOSO A 24 VDC	12MA	16MA
SENSIBILITÀ	-109 Dbm	-108 Dbm
CORRENTE MAX CONTATTI RELÉ	1 A	8 A
TENSIONE MAX CONTATTI RELÉ	24VDC	230VAC
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	-20°/+70°	-20°/+70°


900RXM-41
900RXI-41

QUADRO D'INSIEME

900RXM-42
900RXI-42




* PRESENTE SOLO
NELLA VERSIONE A
2 CANALI



- | | | |
|-----|---------------|--|
| 1-2 | 12/24 VAC/VDC | Alimentazione |
| 3-4 | OUT 1 | Uscita relè 1 |
| 5-6 | OUT 2 | Uscita relè 2 (presente solo su RXM-42 o RXI-42) |
| 7-8 | ANTENNA | Ingresso antenna |

900RXM230-42



OPÇÕES AO FUNCIONAMENTO PADRÃO

SAÍDA BIESTÁVEL

Programando a saída como biestável, cada comando do radiocomando faz com que saída mude de estado. A saída não tem retenção magnética; portanto, se faltar a alimentação e o relé estiver activado, este último se desactiva.

SAÍDA TEMPORIZADA

O tempo do timer é fixo, de 30 segundos. Existe a possibilidade de prolongar este tempo para 180 segundos (soldando a área A).

SAÍDA ON-OFF

Se a saída estiver definida como ON-OFF, é preciso memorizar simultaneamente os canais 1º e 3º, 2º e 4º do transmissor na saída desejada. Desta maneira, activando o canal 1º ou 3º do radiocomando, ele comandará sempre a activação (ON), enquanto que activando o canal 2º ou 4º do radiocomando, ele comandará sempre a desactivação (OFF).

JUMPER DE SELECÇÃO

Seleção da tensão a 12 Vcc/Vca.

Para melhorar a recepção e o alcance dos radiocomandos, aconselhamos a instalar a antena própria. Para proporcionar a melhor performance, a antena deve ser fixada no ponto mais alto possível em suportes metálicos devidamente dimensionados. Como cabo de ligação entre a antena e o receptor, recomendamos um cabo com impedância de 50 Ohm (ex. RG58). É conveniente que o comprimento máximo deste cabo seja de 10 metros.

MANUTENÇÃO / ELIMINAÇÃO

Para qualquer anomalia de funcionamento, para reparações, serviços de manutenção ou regulações, recomendamos servir-se de pessoal qualificado.

Os materiais devem ser eliminados de acordo com as prescrições das normas em vigor.

FUNZIONAMENTO STANDARD

OPERAZIONI PRELIMINARI

Al momento in cui è data alimentazione, il ricevitore effettua un test interno ed i led LR1-LR2 emettono una serie di due lampeggi lenti e due veloci per indicare che è pronto per le fasi successive.

RESET

Se viene data alimentazione e contemporaneamente si tiene premuto per 10 sec. il pulsante di programmazione P si ha la possibilità di cancellare totalmente la memoria dell'integrato. Superati 10 secondi i led LR1, LR2 si accenderanno in sequenza uno dopo l'altro per 1 min. ad indicare il trascorrere del tempo necessario per eseguire il reset completo della memoria.

N.B. Nei ricevitori RXM-41 - RXM-41R ed RXI-41 - RXI-41R, mancando il led LR2 (che aiuta anche visivamente a capire quando si è entrati nella fase di reset), bisognerà porre maggiore attenzione a far trascorrere i 10 sec. necessari per resettare la scheda.

AUTO APPRENDIMENTO CODICE STANDARD

Si seleziona tramite il pulsante P l'uscita che si intende programmare, oppure automaticamente si entra in Out1. A questo punto il led LR (selezionato) emetterà una serie di lampeggi lenti per 10 sec. ad indicare che si è entrati nella fase dell'autoapprendimento. In questo periodo premendo con il radiocomando si autoapprende il codice ed il canale con cui è stato trasmesso.

Se la memorizzazione è andata a buon fine i led Lr1, LR2 si accenderanno a luce fissa per 2 sec.. Dopo una prima memorizzazione i led rimarranno per un ulteriore tempo di 6 sec. A lampeggiare in attesa di una nuova memorizzazione, se questa sarà effettuata continueranno per ulteriori 6 sec. a lampeggiare, altrimenti si esce dalla fase della programmazione. Se in fase di memorizzazione si inserisce un codice già presente in memoria i led LR1 LR2 emetteranno dei lampeggi veloci ad indicare che è già stato memorizzato.

In fase di autoapprendimento ogni uscita ha la possibilità di memorizzare più codici, circa 400. Totale sulle due uscite.

AUTO-APRENDIZAGEM DE CÓDIGO VIA RÁDIO SÓ PARA RXI-41 RXI-42 RXM-41 RXM-42 RXM230-42

CANCELLAZIONE CODICE

Es: un primo utente può memorizzare il 1° canale del proprio radiocomando, nell'uscita Out1 del ricevitore, un secondo utente può memorizzare il 2°, 3° o 4° canale del proprio radiocomando, nella stessa uscita Out1 dello stesso ricevitore. Premendo il pulsante P e successivamente il pulsante S si entra il cancellazione, i led LR1 LR2 emetteranno delle serie di doppi lampeggi veloci per 10 sec. In questo periodo, premendo con il radiocomando, si ha la possibilità di cancellare il codice dalla memoria. Se la cancellazione è andata a buon fine i led LR1 LR2 si accenderanno a luce fissa per 2 sec. A differenza della fase di inserimento codice, nella cancellazione, appena si è cancellato il codice, automaticamente il ricevitore esce da questa fase. Per cancellare un altro codice si deve pertanto ripetere la manovra dall'inizio. N.B. Con la cancellazione si elimina dalla memoria del ricevitore il codice di quel radiocomando, con tutti i suoi canali (se memorizzati). Se per esempio la cancellazione viene fatta con il canale 1 di un radiocomando, automaticamente vengono cancellati anche il 2-3 e 4.

Il pulsante di selezione S permette di selezionare l'uscita che si vuole programmare (Out1,Out2), visualizzando l'uscita scelta tramite i led di segnalazione LR1, Lr2. Ad ogni pressione del pulsante S si seleziona una uscita diversa passando da LR1 a LR2, con una sequenza ciclica LR1-LR2-nulla-LR1-.... Il pulsante di programmazione P permette, una volta che è stata selezionata l'uscita da programmare, di impostare l'uscita come monostabile (1 lampeggio del led LR), bistabile (2 lampeggi del led LR), temporizzata (3 lampeggi del led LR) ed ON-OFF (4 lampeggi del led LR). Premendo con il pulsante P si varia il numero di lampeggi di un'uscita e dunque la sua programmazione. Le uscite possono essere programmate, dunque, in modo diverso l'una dall'altra. Es: Out1 programmata di tipo impulsivo, Out2 Passo-Passo.

N.B. Nel caso non venga selezionata nessuna uscita tramite il pulsante S, automaticamente premendo il pulsante P si andrà a programmare la prima uscita.

PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE

E' opportuno leggere attentamente le istruzioni prima di eseguire l'installazione. La non osservanza delle suddette istruzioni, l'uso improprio o un errore di collegamento potrebbe pregiudicare la sicurezza o il corretto funzionamento del dispositivo, e quindi dell'intero impianto. Si declina ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti e/o danni dovuti derivanti dalla loro inosservanza.



La ditta si riserva di apportare modifiche migliorative al prodotto.

Existe a possibilidade de realizar a auto-aprendizagem do código via rádio seguindo uma sequência preestabelecida. Com esta sequência pode-se memorizar um novo radiocomando mesmo já tendo um outro memorizado.

- | | |
|--------|---|
| FASE 1 | Activar durante pelo menos 15 segundos consecutivos um radiocomando já memorizado. |
| FASE 2 | Activar uma vez o radiocomando que pretende memorizar (num prazo máximo de mais 10 segundos). |

Se a sequência foi feita correctamente, o radiocomando estará memorizado. O receptor sai automaticamente da programação via rádio:
- assim que se ultrapassa (durante a fase 2) o tempo máximo de 10 segundos sem que a ela chegue nenhum comando;
- no momento em que um novo radiocomando é memorizado.

Se o utilizador quiser memorizar mais de um radiocomando, deverá repetir a sequência preestabelecida para cada um deles.
O microcontrolador é capaz de reconhecer o radiocomando já memorizado por saber qual tipo de saída e que tipo de memorização ele tem (monoestável, biestável, temporizada, ON-OFF), permitindo colocar o novo radiocomando na mesma saída e com o mesmo tipo de programação.
Por exemplo: no radiocomando A está memorizado o 2º canal na saída Out 2 como Passo a Passo. No novo radiocomando será possível memorizar, via rádio, indiferentemente o 1º, 2º, 3º ou 4º canal na mesma saída do radiocomando A Out 2 e com a mesma seleção Passo a Passo.

AUTOAPPRENDIMENTO CODICE VIA RADIO SOLO PER RXI-41 – RXI-42 – RXM-41 – RXM-42 RXM230-42

ANULAÇÃO DE UM CÓDIGO

Por exemplo: um primeiro utilizador pode memorizar o 1º canal do seu radiocomando na saída Out1 do receptor e um segundo utilizador pode memorizar o 2º, 3º ou 4º canal do seu radiocomando na mesma saída Out1 do mesmo receptor. Pressionando o botão P e seguidamente o botão S, entra-se na função de anulação. Os LEDs LR1 LR2 emitem algumas séries de sinais duplos rápidos durante 10 segundos. Durante este período, a activação do radiocomando permite anular o código da memória. Se o êxito da anulação for positivo, os LEDs LR1 LR2 acendem com luz fixa durante 2 segundos. Diferentemente do que acontece na fase de introdução, assim que o código é anulado, o receptor sai automaticamente desta fase. Para anular um outro código, o utilizador deve, portanto, repetir a operação desde o início.

NOTA. Com a função de anulação apaga-se da memória do receptor o código daquele radiocomando, com todos os seus canais (se memorizados). Por exemplo, se a anulação for feita com o canal 1 de um radiocomando, automaticamente serão apagados também o 2-3 e 4.

O botão de selecção S permite seleccionar a saída que o utilizador pretende programar (Out1, Out2), exibindo a saída escolhida através dos LEDs de sinalização LR1, LR2. A cada pressão do botão S selecciona-se uma saída diferente, passando de LR1 a LR2 com uma sequência cíclica LR1-LR2-nada-LR1-. O botão de programação P permite, uma vez seleccionada a saída a programar, definir a saída como monoestável (1 sinal do LED LR), biestável (2 sinais do LED LR), temporizada (3 sinais do LED LR) e ON-OFF (4 sinais do LED LR). Pressionando o botão P modifica-se o número de sinais de uma saída e, portanto, a sua programação. Logo, as saídas podem ser programadas de maneira diferente uma da outra. Por exemplo: Out1 programada de tipo impulsivo, Out2 Passo a Passo.

NOTA. Se nenhuma saída for seleccionada com o botão S, pressionando o botão P passa-se automaticamente à programação da primeira saída.

PROGRAMAÇÃO DAS SAÍDAS

É recomendável ler as instruções atentamente antes de executar a instalação. O não cumprimento das referidas instruções, a utilização imprópria ou um erro de ligação podem prejudicar a segurança ou o funcionamento correcto do dispositivo e, portanto, de todo o equipamento.

O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por problemas de funcionamento e/ou danos decorrentes do não cumprimento destas instruções.



A empresa reserva-se o direito de efectuar modificações que visem melhorar o produto.

Esiste la possibilità di fare l'autoapprendimento del codice via radio, seguendo una sequenza prestabilita. Con questa sequenza si può memorizzare un nuovo radiocomando avendone uno già memorizzato.

FASE 1 Premere per almeno 15 secondi consecutivi con un radiocomando già memorizzato.

FASE 2 Premere per una volta con il radiocomando che si vuole memorizzare (entro un tempo massimo d'ulteriori 10 secondi).

Se la sequenza è effettuata correttamente la memorizzazione è fatta.

Il ricevitore esce automaticamente dalla programmazione via radio:

- appena superato (durante la fase 2) il tempo massimo di 10 sec. senza che arrivi nessun comando

- al momento in cui viene memorizzato un nuovo radiocomando.

Nel caso si voglia memorizzare più di un radiocomando bisogna ripetere la sequenza prestabilita ogni volta.

Il microcontrollore è in grado di riconoscere il radiocomando già memorizzato sapendo su quale uscita e che tipo di memorizzazione ha (monostabile, bistabile, temporizzata, ON-OFF) in modo da poter collocare il nuovo radiocomando sulla stessa uscita e con lo stesso tipo di programmazione.

Es.: Nel radiocomando A è memorizzato il 2º canale sull' uscita Out 2 come Passo/Passo, nel nuovo radiocomando si potrà memorizzare via radio indifferentemente il 1º, 2º, 3º o 4º canale nella stessa uscita del radiocomando A Out 2 e con la stessa selezione Passo/Passo.

OPZIONI AL FUNZIONAMENTO STANDARD

USCITA BISTABILE

Programmando l'uscita come bistabile ad ogni comando del radiocomando l'uscita varia di stato.
L'uscita non ha ritenuta magnetica, pertanto se manca l'alimentazione ed il relè è attivato, questo si disattiva.

USCITA TEMPORIZZATA

Il tempo del timer è fisso ed è di 30 secondi, esiste la possibilità di prolungarlo a 180 secondi (saldando la piazzola A).

USCITA ON-OFF

Se l'uscita è impostata come ON-OFF bisogna memorizzare contemporaneamente i canali 1° e 3°, 2° e 4° del trasmettitore sull'uscita desiderata. In questo modo, premendo con il canale 1° o 3° del radiocomando, effettuerà sempre ON, mentre premendo con il canale 2° o 4° del radiocomando effettuerà sempre OFF.

JUMPER DI SELEZIONE

Selezione della tensione a 12 Vcc/Vac.

ANTENNA

Per migliorare la ricezione e la portata dei radiocomandi, si consiglia l'installazione dell'apposita antenna.
Per sfruttare al meglio le sue prestazioni, l'antenna va fissata nel punto più alto possibile su supporti metallici di un certo sviluppo.
Come cavo di collegamento tra antenna e ricevitore, si consiglia un cavo con impedenza di 50 ohm (es. RG58). Tale cavo sarà bene non superi i 10 metri di lunghezza.

MANUTENZIONE / SMALTIMENTO

Per qualsiasi anomalia di funzionamento, per riparazioni, manutenzioni o regolazioni si raccomanda di avvalersi di personale qualificato.

L'eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti.

FUNCIONAMENTO PADRÃO

OPERAÇÕES PRELIMINARES

No momento em que se fornece a alimentação eléctrica, o receptor realiza um teste interno e os LEDs LR1-LR2 emitem uma série de dois sinais lentos e dois rápidos para indicar que está pronto para realizar as fases seguintes.

RESET

Mantendo o botão de programação P premido durante 10 segundos enquanto se activa a alimentação eléctrica à unidade, é possível apagar totalmente a memória do circuito integrado.

Ao fim dos 10 segundos, os LEDs LR1 e LR2 acendem um depois do outro durante 1 minuto para indicar o transcorrer do tempo necessário para realizar a reinicialização completa da memória.

NOTA. Nos receptores RXM-41 - RXM-41R e RXI-41 - RXI-41R, por não estar presente o LED LR2 (que também ajuda visualmente a perceber quando o receptor entrou na fase de reinicialização), será preciso prestar uma maior atenção para deixar passar os 10 segundos necessários para reinicializar a placa.

AUTO-APRENDIZAGEM DE CÓDIGO PADRÃO

Seleccione com o botão P a saída que pretende programar ou o sistema entra automaticamente em Out1. Nesta altura, o LED LR (seleccionado) emite uma série de sinais intermitentes lentos durante 10 segundos para indicar a entrada na fase de auto-aprendizagem. Durante este período, pressionando o botão do radiocomando realiza-se a auto-aprendizagem do código e do canal com o qual foi transmitido.


Se o êxito da memorização for positivo, os LEDs LR1 e LR2 acendem com luz fixa durante 2 segundos. Depois de uma primeira memorização, os LEDs piscam durante mais 6 segundos à espera por uma nova memorização. Se esta última for feita, continuam a piscar por mais 6 segundos. Caso contrário, o sistema sai da fase de programação. Se na fase de memorização for introduzido um código já presente na memória, os LEDs emitirão sinais intermitentes rápidos para indicar que o código já foi memorizado.

Durante a auto-aprendizagem cada saída pode memorizar vários códigos, cerca de 400.


Total nas duas saídas.

QUADRO DE CONJUNTO

900RXI-41




900RXI-42




*PRESENTE SÓ NA VERSÃO COM 2 CANAIS

900RXM-41



900RXM-42



*PRESENTE SÓ NA VERSÃO COM 2 CANAIS

1-2	12/24 VAC/VDC	Alimentazione
3-4	OUT 1	Uscita relè 1
5-6	OUT 2	Uscita relè 2 (presente solo su RXM-42 o RXI-42)
7-8	ANTENNA	Ingresso antenna

SAFETY

We congratulate you for the excellent choice.

This handbook will help you during the installation of your gear motor. You will find explanation regarding gear motor's functions and safety rules, which will always grant you a perfect operating and maximum safety. In order to avoid damages on your equipment or to injure yourself and other persons, please read carefully and completely the present handbook before installing the gear motor.

Preserve the instructions, so that everyone can consult them before using the motor.

We decline all consequences, coming from wrong motor use or non-observance of the listed precautions.

In case of malfunction, switch off immediately the motor.

In case of reparations, be sure that supply has been turned off.

Don't try to dismount the motor, if your not authorized technician.

Don't expose to fire or heat sources, don't dip in water or other liquids.

Use proper supply cables.

SAFETY RULES

During installation, follow carefully the following safety rules:



USE GLOVES



ATTENTION
MOVING GEARS



ATTENTION
SAFETY DISTANCE



DON'T INSTALL
GEAR MOTOR IN
EXPLOSIVE
MIXTURES
SATURATED
ROOMS



USE WELDING
GLASSES




MAINTAIN PROTECTIVE
CARTER



ELECTRIC SHOCK

EQUIPMENT

For installation you need following equipment: keys, screwdriver, rule, saw, drill, welder.



ESTE MANUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO INSTALADOR
A instalação deverá ser feita exclusivamente por pessoal profissionalmente
qualificado em conformidade com o previsto pela legislação em vigor.

MODELOS E CARACTERÍSTICAS

900RXI-41
900RXI-42

Receptores com instalação por inserção de 1 ou 2 canais com função de auto-aprendizagem do código. Estão equipados com saídas de relés mediante 2 contactos N.A./N.F. não polarizados. Memória não volátil que permite memorizar até 400 radiocomandos diferentes.

900RXI-41R
900RXI-42R

Receptores Rolling code com instalação por inserção de 1 ou 2 canais com função de auto-aprendizagem do código. Estão equipados com saídas de relés mediante 2 contactos N.A./N.F. não polarizados. Memória não volátil que permite memorizar até 200 telecomandos diferentes.

900RXM-41
900RXM-42

Receptores com terminal de bornes de 1 ou 2 canais com função de auto-aprendizagem do código. Estão equipados com saídas de relés mediante 2 contactos N.A./N.F. não polarizados. Memória não volátil que permite memorizar até 400 radiocomandos diferentes.

900RXM-41R
900RXM-42R

Receptores Rolling code com terminal de bornes de 1 ou 2 canais com função de auto-aprendizagem do código. Estão equipados com saídas de relés mediante 2 contactos N.A./N.F. não polarizados. Memória não volátil que permite memorizar até 200 telecomandos diferentes.

900RXM230-42

Receptores com terminal de bornes de 2 canais 230 Vac com função de auto-aprendizagem do código. Estão equipados com saídas de relés mediante 2 contactos N.A. não polarizados. Memória não volátil que permite memorizar até 400 radiocomandos diferentes.

DADOS TÉCNICOS

900RXI-41	900RXI-42	900RXM-41	900RXM230-42
-----------	-----------	-----------	--------------

FREQUÊNCIA DE RECEPÇÃO	433.920Mhz	433.920Mhz
ALIMENTAÇÃO	12/24VAC/VDC	230VAC/VDC
CONSUMO EM CONDIÇÃO DE REPOUSO A 24 Vcc	12MA	16MA
SENSIBILIDADE	-109 Dbm	-108 Dbm
CORRENTE MÁX. CONTACTOS DOS RELÉS	1 A	8 A
TENSÃO MÁX. CONTACTOS DOS RELÉS	24VAC	230VAC
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-20°/+70°	-20°/+70°

SEGURANÇA

As nossas congratulações pela sua excelente escolha.

Este manual foi preparado para ajudá-lo na instalação do seu motorreductor.

Lendo-o poderá encontrar explicações relativas não apenas às funções do motorreductor, mas também às normas de segurança que deverá respeitar para ter sempre um funcionamento perfeito e a máxima segurança.

Para prevenir o risco de provocar danos ao seu equipamento ou lesões a si ou a terceiros, antes de instalar o motorreductor e os seus componentes, leia integralmente e com a máxima atenção as advertências que indicamos a seguir e que se referem às normas de segurança. Conserve-as para que qualquer pessoa que utilize o aparelho possa consultá-las previamente.

Não nos responsabilizamos pelas consequências decorrentes do não cumprimento das precauções aqui indicadas.

! Em caso de problemas de funcionamento, desligue o aparelho imediatamente.

! Se tiver de fazer reparações no aparelho, certifique-se primeiro se ele foi desligado da rede de alimentação eléctrica.

! Não tente desmontar o aparelho, a não ser que seja um instalador autorizado.

! Não exponha o aparelho a chamas ou fontes de calor, não o mergulhe em água ou outros líquidos.

! Utilize cabos de alimentação apropriados.

NORMAS DE SEGURANÇA

Durante a instalação e utilização do automatismo, respeite estas normas de segurança a com muita atenção:



USAR LUVAS!



CUIDADO
DISTÂNCIA DE SEGURANÇA!



USAR ÓCULOS PARA FAZER
OPERAÇÕES DE SOLDADURA!

CUIDADO
MECANISMOS EM MOVIMENTO!



MANTER AS COBERTURAS
DE PROTECÇÃO!







CUIDADO
RISCO DE CHOQUE
ELÉCTRICO!



EQUIPAMENTO NECESSARIO

Para instalar o automatismo é necessário dispor do seguinte equipamento: chaves de serviço, chave de parafuso, fita métrica, bolha de nível, serrote, berbequim, máquina de soldar.



THIS MANUAL IS DRAWN UP EXCLUSIVELY FOR INSTALLERS
Installation must be performed exclusively by professionally qualified personnel in compliance with current legislation.

GB

MODELS AND SPECIFICATIONS

900RXI-41
900RXI-42

1 or 2 channel click-fit receivers with code self-learning. Equipped with relay outputs via two non-polarised N.O./ N.C. contacts. Non-volatile memory, with capacity for up to 400 different radio controls.

900RXI-41R
900RXI-42R

1 or 2 channel click-fit receivers with code self-learning. Equipped with relay outputs via two non-polarised N.O./ N.C. contacts. Non-volatile memory, with capacity for up to 200 different radio controls.

900RXM-41
900RXM-42

Receivers with 1 or 2 channel terminal board and code self-learning. Equipped with relay outputs via two non-polarised N.O./ N.C. contacts. Non-volatile memory, with capacity for up to 400 different radio controls.

900RXM-41R
900RXM-42R

Receivers with 1 or 2 channel terminal board and code self-learning. Equipped with relay outputs via two non-polarised N.O./ N.C. contacts. Non-volatile memory, with capacity for up to 200 different radio controls

900RXM230-42

Receivers with 2 channel 230 Vac terminal board and code self-learning. Equipped with relay outputs via two non-polarised N.O. contacts. Non-volatile memory, with capacity for up to 400 different radio controls.


TECHNICAL DATA

900RXI-41
900RXI-42
900RXM-41
900RXM-42 900RXM230-42


RECEPTION FREQUENCY	433.920Mhz	433.920Mhz
SUPPLY	12/24VAC/VDC	230VAC/VDC
24VDC IDLE CONSUMPTION	12MA	16MA
SENSITIVITY	-109 Dbm	-108 Dbm
RELAY CONTACTS MAX VOLTAGE	1 A	8 A
RELAY CONTACTS MAX TENSION	24VAC	230VAC
OPERATING TEMPERATURE	-20°/+70°	-20°/+70°

SET PANEL

900RXI-41




900RXI-42




*ON 2-CHANNEL VERSION ONLY

900RXM-41



900RXM-42



*ON 2-CHANNEL VERSION ONLY

1-2	12/24 VAC/VDC	Power supply
3-4	OUT 1	Relay 1 output
5-6	OUT 2	Relay 2 output (only on RXM-42 or RXI-42)
7-8	AERIAL	Aerial input

OPCIONES DEL FUNCIONAMIENTO ESTÁNDAR

SALIDA CON MODO BIESTABLE	Programando la salida como biestable con cada orden del radiomando la salida varía de estado. La salida no tiene retención magnética, por lo cual si falta la alimentación y está activado el relé, el mismo se desactiva.
SALIDA TEMPORIZADA	El tiempo del timer está fijo y es de 30 segundos. Existe la posibilidad de prolongarlo a 180 segundos (soldando el área A).
SALIDA ON-OFF	Si la salida está programada como ON-OFF es necesario memorizar en la salida deseada simultáneamente los canales 1º y 3º, 2 y 4º del transmisor. De este modo, presionando en el canal 1º ó 3º del radiomando, funcionará siempre en ON, mientras que si se presiona en el canal 2º ó 4º del radiomando, funcionará siempre en OFF
JUMPER DE SELECCIÓN	Selección de la tensión a 12 Vcc/Vac.
ANTENA	Para mejorar la recepción y el alcance de los radiomandos, se aconseja la instalación de la antena apropiada. Para aprovechar al máximo sus prestaciones, la antena se fija en el punto más alto posible en soportes metálicos de tamaño considerable. Como cable de conexión entre antena y receptor, se aconseja un cable con impedancia de 50 ohm (ej. Rg58). Será conveniente que dicho cable no supere los 10 metros de longitud.

MANTENIMIENTO / ELIMINACIÓN

Por cualquier anomalía de funcionamiento, por reparaciones, mantenimiento o regulaciones se recomienda buscar personal calificado.

La eliminación de los materiales debe hacerse respetando las normas vigentes.

STANDARD OPERATION

PRELIMINARY OPERATIONS

When powered up, the receiver performs an internal test and leds LR1-LR2 emit two slow and two fast flashes to indicate that it is ready for the next phases.

RESET

If the unit is powered up and programming pushbutton P is pressed and held for ten seconds at the same time, the entire memory of the integrated unit can be deleted. When the 10-second interval elapses leds LR1 and Lr2 light up in sequence for 1 minute to indicate the time interval required to completely reset the memory.

N.B. On receivers RXM-41 - RXM-41R and RXI-41 - RXI-41R, as led LR2 is not fitted (which helps to indicate when the reset phase is entered), special attention must be paid to ensure that the 10 second interval elapses to reset the card.

STANDARD CODE SELF-LEARNING

The output to be programmed is selected by means of pushbutton P, or Out1 is entered automatically. At this point led LR (selected) emits a series of slow flashes for 10 sec. To indicate entry in the self-learning phase.

In this interval, if the radio control is pressed self-learning of the code is activated with the channel on which it is transmitted. If the code is memorised correctly, leds LR1, LR2 remain lit for 2 sec. After the first memorisation command, the leds flash for a further 6 sec. On standby for a new memorisation command; if this is performed, they continue to flash for 6 sec. Otherwise it exits the programming phase. If a previously memorised code is entered during this phase, leds LR1 and LR2 flash quickly to indicate that the code has already been memorised.

During the self-learning phase, each output can memorise up to approx. 400 codes.

E.g. an initial user can memorise channel 1º of the radio control in output Out1 of the receiver, and a second user can memorise channel 2º, 3º or 4º on the radio control in the same output (Out1) of the same receiver.

**CODE
DELETION**

a series of fast double flashes for 10 sec.
In this interval, if the radio control is pressed, the code can be deleted from the memory.
If deletion is successful, leds LR1 and LR2 remain lit for 2 sec.
Unlike the code entry phase, the receiver exits the deletion phase as soon as the code is deleted.
To delete another code, the same procedure must be repeated from the start.
N.B. The deletion process removes the code of the specific radio control from the receiver memory, as well as all its channels (if stored).
For example, if deletion is performed with channel 1 of a radio control channels 2-3 and 4 are also deleted automatically.

**OUTPUT
PROGRAMMING**

The selection pushbutton S enables the user to select the output to be programmed (Out1,Out2), and displays the latter by means of the indicator leds LR1 and LR2. Each time pushbutton S is pressed, a different output is selected, changing from LR1 to LR2, in the sequence LR1-LR2-null-LR1-????
After selecting the output to be programmed, programming pushbutton P enables entry of the output as monostable (1 flash of led LR), bistable (2 flashes of led LR), timed (3 flashes of led LR) and ON-OFF (4 flashes of led LR). Pushbutton P varies the number of flashes of an output and thus its programming.
Therefore outputs can be programmed differently from one another.
E.g. Out1 set as impulse type, Out2 set as step.
N.B. If no output is selected by means of pushbutton S, pushbutton P automatically programs the first output when pressed.

Carefully read all instructions prior to installation. Failure to observe the above instructions, improper use or connection errors may impair the safety or correct operation of the device and consequently the entire system.
The manufacturer declines all liability for malfunctions and/or damage caused by failure to observe instructions and specifications.

The company reserves the right to apply modifications for product improvements.

Existe la posibilidad de memorizar automáticamente el código mediante radio, siguiendo una secuencia preestablecida. Con esta secuencia se puede memorizar un nuevo radiomando teniendo uno ya memorizado.

FASE 1

Presionar por lo menos 15 segundos consecutivos un radiomando ya memorizado.

FASE 2

Presionar una vez el radiomando que se desea memorizar (dentro de un tiempo máximo de 10 segundos después).

Si la secuencia se realiza correctamente, la memorización está concretada.
El receptor sale automáticamente de la programación mediante radio:
- apenas superado (durante la fase 2) el tiempo máximo de 10 seg. sin que se ingrese mando alguno
- en el instante en que se memoriza un nuevo radiomando.

En caso de que se desee memorizar más de un radiomando es necesario repetir cada vez la secuencia preestablecida.

El micro-controlador está en condiciones de reconocer el radiomando ya memorizado conociendo la salida y qué tipo de memorización tiene (monoestable, biestable, temporizada, ON-OFF) de manera que pueda colocar el nuevo radiomando en la misma salida y con el mismo tipo de programación.

Ej.: En el radiomando A se ha memorizado como Paso/Paso el 2º canal en la salida Out 2 ; en el nuevo radiomando se podrá memorizar mediante radio indistintamente el 1º, 2º, 3º o 4º canal en la misma salida del radiomando A Out 2 y con la misma selección Paso/Paso.

CODE SELF-LEARNING VIA RADIOONLY FOR RXI-41 – RXI-42 – RXM-41 – RXM-42 RXM230-42

ANULACIÓN DEL CÓDIGO

Ej.: un primer usuario puede memorizar el 1º canal de su radiomando, en la salida Out1 del receptor; un segundo usuario puede memorizar el 2º, 3º o 4º canal del propio radiomando en la misma salida Out1 del mismo receptor.

Presionando el pulsador P y posteriormente el pulsador S se inicia la anulación; los led LR1 LR2 emitirán series de rápidos parpadeos dobles durante 10 seg. En este período, presionando en el radiomando se puede anular el código de la memoria. Si la anulación ha sido correcta, los led LR1 LR2 se encenderán con luz fija durante 2 seg. A diferencia de la fase de introducción del código, en la anulación, apenas se ha anulado el código, automáticamente el receptor sale de esta fase. Por lo tanto, para anular otro código se debe repetir la operación desde el inicio.

N.B. Con la anulación se elimina de la memoria del receptor el código de ese radiomando, con todos sus canales (si habían sido memorizados). Si por ejemplo la anulación es hecha con el canal 1 de un radiomando, automáticamente se anulan también el 2-3 y 4.

El pulsador de selección S permite seleccionar la salida que se quiere programar (Out1,Out2), visualizando la salida seleccionada mediante los led de señalización LR1, LR2. Cada vez que se presiona el pulsador S se selecciona una salida distinta pasando de LR1 a LR2, con una secuencia cíclica LR1-LR2-nula-LR1.... El pulsador de programación P permite, una vez que se ha seleccionado la salida a programar, programar la salida como monoestable (1parpadeo del led LR), biestable (2 parpadeos del led LR), temporizada (3 parpadeos del led LR) y ON-OFF (4 parpadeos del led LR). Presionando el pulsador P se varía el número de parpadeos de una salida y, por ende, su programación.

Por lo tanto, las salidas pueden programarse cada una de distinto modo. Ej.: Out1 programada con impulsos, Out2 Paso/Paso.

N.B. En caso de que no se seleccione ninguna salida mediante el pulsador S, presionando el pulsador P se pasará automáticamente a programar la primera salida.

PROGRAMACIÓN DE LAS SALIDAS

 Es conveniente leer atentamente las instrucciones antes de realizar la instalación. La inobservancia de las instrucciones, el uso inadecuado o el error en las conexiones podría perjudicar la seguridad o el funcionamiento correcto del dispositivo, y por consiguiente de la instalación entera. Se declina toda responsabilidad por eventuales funcionamientos incorrectos y/o daños derivados de la inobservancia de las instrucciones.

La empresa se reserva el derecho a introducir modificaciones y mejoras en el producto.

The code self-learning process is possible via radio, by following a pre-set sequence. This sequence enables the memorisation of a new radio control when one is already memorised.

PHASE 1 With a radio control already memorised, press for at least 15 consecutive seconds.

PHASE 2 Press once with the radio control to be memorised (within a maximum extra time interval of 10 seconds).

If the sequence is performed correctly the memorisation phase is complete.

The receiver automatically exits programming via radio:

- when the maximum time interval of 10 seconds elapses (during phase 2) when no is command given

- when a new radio control has been memorised.

If more than radio control is to be memorised, the pre-set sequence must be performed each time.

The microcontroller is able to recognise the radio control already memorised, and which output and setting it has (monostable, bistable, timed, ON-OFF) to enable allocation of the new radio control on the same output with the same settings.

E.g. On radio control A channel 2º is memorised on output Out 2 as step; on the new radio control channel 1º, 2º, 3º or 4º can be memorised via radio on the same output as radio control A Out 2 and with the same setting (step).

STANDARD OPERATION OPTIONS

BISTABLE OUTPUT

If the output is set as bistable, on each radio control command the output changes status. The output has no magnetic retainer and therefore is deactivated in the event of a power failure and the relay is activated.

TIMED OUTPUT

The timer interval is fixed at 30 seconds; this interval may be extended to 180 seconds (by soldering bump contact A).

ON-OFF OUTPUT

If the output is set as ON-OFF channels 1° and 2°, 3° and 4° of the transmitter must be memorised simultaneously on the required output.
In this way channel 1° or 3° of the radio control will always activate ON, while radio control channel 2° or 4° will always activate OFF.

SELECTION JUMPER

Selection of voltage at 12Vdc/Vac.

AERIAL

To improve radio control reception and capacity a suitable aerial should be installed.
To exploit performance to the full, the aerial should be secured to the highest possible point on a suitably sized metal support. A cable with impedance of 50 ohm (e.g.RG58) should be used to connect the aerial and receiver. This cable should not exceed 10 metres in length.

MAINTENANCE / DISPOSAL

In the event of malfunctions, ensure exclusively qualified personnel perform repairs, maintenance or adjustments.

Dispose of all materials in compliance with current regulations.

FUNCIONAMIENTO ESTÁNDAR

OPERACIONES PRELIMINARES

Al conectar la alimentación, el receptor realiza un test interno y los led LR1-LR2 emiten una serie de dos parpadeos lentos y dos rápidos para indicar que está listo para las fases siguientes.

RESET

Cuando se conecta la alimentación y al mismo tiempo se mantiene presionado durante 10 seg. el pulsador de programación P, es posible borrar totalmente la memoria del integrado.

Pasados 10 segundos, los led LR1 y LR2 se encenderán en secuencia uno después del otro durante 1 min. Para indicar que transcurre el tiempo necesario para realizar el reset completo de la memoria.


N.B. Cuando falte el led LR2 (que también ayuda visualmente a entender cuando se ha entrado en la fase de reset) en los receptores RMX-41 RMX-41R y RXI-41 RXI-41R, será necesario prestar mayor atención a que transcurran los 10 seg. necesarios para el reset de la placa.

MEMORIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL CÓDIGO ESTÁNDAR


Se selecciona mediante el pulsador P la salida que se pretende programar, o automáticamente se entra en Out1. En este punto, el led LR (seleccionado) emitirá una serie de parpadeos lentos durante 10 seg. para indicar que se ha ingresado en la fase de la memorización automática. En este período, presionando en el radiomando se memoriza automáticamente el código y el canal en el que se ha transmitido. Si la memorización es correcta, los led LR1, LR2 se encenderán con luz constante durante 2 seg. Luego de una primera memorización los led permanecerán parpadeando los siguientes 6 seg. en espera de una nueva memorización; si ésta se realiza, continuarán parpadeando durante los 6 segundos siguientes. De lo contrario se sale de la fase de programación. Si en la fase de memorización se introduce un código ya presente en la memoria, los led LR1 LR2 emitirán parpadeos rápidos para indicar que ya ha sido memorizado. En la fase de memorización automática, cada salida tiene la posibilidad de memorizar alrededor de 400 códigos más. Total en las dos salidas.

ESQUEMA DEL CONJUNTO

900RXI-41




900RXI-42




*ON 2-CHANNEL VERSION ONLY

900RXM-41



900RXM-42



*ON 2-CHANNEL VERSION ONLY

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 1-2 | 12/24 VAC/VDC | Alimentación |
| 3-4 | OUT 1 | Salida relé 1 |
| 5-6 | OUT 2 | Salida relé 2 (presente sólo en RXM-42 ó RXI-42) |
| 7-8 | ANTENA | Entrada antena |

SECURITE

Félicitations pour avoir choisi notre produit.

Le but de cette notice est de vous aider dans l'installation de votre motoréducteur. Vous y trouverez des explications portant non seulement sur les fonctions du motoréducteur mais aussi sur les consignes de sécurité à respecter pour assurer un bon fonctionnement et une sécurité maximum.

Afin de prévenir le risque d'endommager votre matériel ou de provoquer des lésions à vous-mêmes ou à des tiers et avant de procéder à l'installation, veuillez lire complètement et très attentivement les consignes de sécurité ci-dessous.

Gardez-les à la portée de la main de façon à ce que tout utilisateur de l'appareil puisse les consulter préalablement.

Ci-dessous vous trouverez une liste détaillée des conséquences entraînées par le non-respect des consignes indiquées.

- ! En cas de mauvais fonctionnement éteindre immédiatement l'appareil.
- ! En cas de réparation vérifier d'avoir coupé l'alimentation électrique.
- ! Ne pas rapprocher de flammes ou de sources de chaleur, ne pas plonger dans l'eau ou dans toute autre liquide
- ! Utiliser des câbles d'alimentation appropriés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE L'APPAREIL

Pendant l'installation et l'emploi de l'automatisme respecter soigneusement les consignes de sécurité suivantes:



PORTE LES GANTS !



ATTENTION
MECANISMES EN MOUVEMENT



ATTENTION
DISTANCE DE SECURITE !

ATTENTION
NE PAS INSTALLER
L'AUTOMATISME
DANS DES LIEUX
SATURES DE MELANGES
EXPLOSIFS !






PORTE LES LUNETTES
DE SOUDEUR !



ATTENTION
CHOC ELECTRIQUE !

OUTILS

Se munir des outils suivants pour installer l'automatisme : clés, tournevis, mètre, niveau à bulle, scie, perceuse et soudeuse.



ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ESTA DESTINADO SOLO AL INSTALADOR
La instalación deberá ser efectuada solamente por personal profesional
calificado en conformidad con lo previsto por la ley vigente.

E

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS

900RXI-41
900RXI-42

Receptores de 1 ó 2 canales, con acoplamiento y memorización automática del código. Están provistos de salidas con relé mediante 2 contactos N.O./N.C. no polarizados. Memoria no volátil que permite memorizar hasta 400 radiomandos distintos.

900RXI-41R
900RXI-42R

Receptores Rolling code de 1 ó 2 canales, con enchufe y memorización automática del código. Están provistos de salidas con relé mediante 2 contactos N.O./N.C. no polarizados. Memoria no volátil que permite memorizar hasta 200 telemandos distintos.

900RXM-41
900RXM-42

Receptores de 1 ó 2 canales con caja de terminales y memorización automática del código. Están provistos de salidas con relé mediante 2 contactos N.O./N.C. no polarizados. Memoria no volátil que permite memorizar hasta 400 radiomandos distintos.

900RXM-41R
900RXM-42R

Receptores Rolling code de 1 ó 2 canales con caja de terminales y memorización automática del código. Están provistos de salidas con relé mediante 2 contactos N.O./N.C. no polarizados. Memoria no volátil que permite memorizar hasta 200 telemandos distintos.

900RXM230-42

Receptores de 2 canales 230 Vaccon caja de terminales y memorización automática del código. Están provistos de salidas con relé mediante 2 contactos N.O. no polarizados. Memoria no volátil que permite memorizar hasta 400 radiomandos distintos.

DATOS TÉCNICOS

900RXI-41
900RXI-42
900RXM-41
900RXM-42 900RXM230-42

FRECUENCIA DE RECEPCIÓN

433.920Mhz 433.920Mhz

ALIMENTACIÓN

12/24VAC/VDC 230VAC/VDC

CONSUMO EN REPOSO A 24 VDC

12MA 16MA

SENSIBILIDAD

-109 Dbm -108 Dbm

CORRIENTE MÁX. CONTACTOS RELÉ

1 A 8 A

TENSIÓN MÁX. CONTACTOS RELÉ

24VAC 230VAC

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°/+70° -20°/+70°

SEGURIDAD

Nos felicitamos con ustedes por habernos elegido.


Este manual tiene el objeto de ayudarles en la instalación de su motorreductor. Siguiendo con la lectura encontrarán unas explicaciones relativas no sólo a las funciones del motorreductor sino también a las normas de seguridad que tendrán que garantizar para tener siempre un funcionamiento perfecto y la máxima seguridad. Para prevenir el riesgo de dañar su equipo o de provocar lesiones a ustedes o a otras personas, antes de instalar el motorreductor y sus componentes, lean totalmente y con la máxima atención las advertencias siguientes, relativas a las normas de seguridad. Consérvenlas para que cualquier persona que utilice el aparato pueda consultarlas previamente.

Se declinan las consecuencias que pueden resultar de la inobservancia de las precauciones citadas.

- ! En caso de funcionamiento incorrecto, apaguen inmediatamente el aparato.
- ! En caso de reparación asegúrense de haber cortado la tensión a la red eléctrica.
- ! No traten de desmontar el aparato si no son instaladores autorizados.
- ! No expongan el aparato a llamas o a fuentes de calor, no lo inmerjan en agua u otros líquidos.
- ! Utilicen cables de alimentación adecuados.


NORMAS DE SUGURIDAD

Durante la instalación y la utilización de la automatización seguir con mucha atención las normas de seguridad siguientes:



HERRAMIENTAS

Para la instalación de la automatización son necesarias las herramientas siguientes: llaves, destornillador, metro, nivel, sierra, taladro, soldadora.



CETTE NOTICE EST DESTINÉE UNIQUEMENT À L'INSTALLATEUR
L'installation doit être effectuée uniquement par un installateur qualifié
conformément à la législation en vigueur (NF P 25.362).

MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES

900RXI-41
900RXI-42

Récepteurs à 1 ou 2 canaux enfichable à autoapprentissage du code.
Ils sont équipés de sorties à relais par l'intermédiaire de 2 contacts N.O./ N.C.
non polarisés. Mémoire non volatile permettant de mémoriser jusqu'à 400
radiocommandes.

900RXI-41R
900RXI-42R

Récepteurs en boîtier à 1 ou 2 canaux à autoapprentissage du code.
Ils sont équipés de sortie relais par l'intermédiaire de 2 contacts N.O./ N.C.
non polarisés. Mémoire non volatile permettant de mémoriser jusqu'à 200
radiocommandes différentes.

900RXM-41
900RXM-42

Récepteurs à 1 ou 2 canaux enfichable à autoapprentissage du code.
Ils sont équipés de sorties à relais par l'intermédiaire de 2 contacts N.O./ N.C.
non polarisés. Mémoire non volatile permettant de mémoriser jusqu'à 400
radiocommandes.

900RXM-41R
900RXM-42R

Récepteurs en boîtier à 1 ou 2 canaux à autoapprentissage du code.
Ils sont équipés de sorties à relais par l'intermédiaire de 2 contacts N.O./ N.C.
non polarisés. Mémoire non volatile permettant de mémoriser jusqu'à 200
radiocommandes différentes.

900RXM230-24

Récepteurs à 2 canaux enfichable à autoapprentissage du code.
Ils sont équipés de sorties à relais par l'intermédiaire de 2 contacts N.O./ N.C.
non polarisés. Mémoire non volatile permettant de mémoriser jusqu'à 400
radiocommandes.


DONNÉES TECHNIQUES

900RXI-41
900RXI-42
900RXM-41
900RXM-42 900RXM230-42


FRÉQUENCE DE RÉCEPTION	433.920Mhz	433.920Mhz
ALIMENTATION	12/24VAC/VDC	230VAC/VDC
CONSOMMATION AU REPOS À 24VCC	12MA	16MA
SENSIBILITÉ	-109 Dbm	-108 Dbm
COURANT MAX. CONTACTS RELAIS	1 A	8 A
TENSION MAX. CONECTS RELAIS	24VAC	230VAC
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°/+70°	-20°/+70°

TABLEAU D'ENSEMBLE

900RXI-41




900RXI-42




*ON 2-CHANNEL VERSION ONLY

900RXM-41



900RXM-42



*ON 2-CHANNEL VERSION ONLY

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 1-2 | 12/24 VAC/VDC | Alimentation |
| 3-4 | OUT 1 | Sortie relais 1 |
| 5-6 | OUT 2 | Sortie relais 2 (uniquement sur RXM-42 ou RXI-42) |
| 7-8 | ANTENA | Entrée antenne |

OPTIONEN ZUM STANDARDBETRIEB

AUSGANG BISTABIL	Bei Programmierung des Ausgangs auf bistabil ändert der Ausgang bei jedem Steuerbefehl der Fernbedienung seinen Zustand. Der Ausgang ist nicht mit magnetischer Rückhaltung ausgestattet,d.h. falls das Relais aktiviert ist, wird es bei Stromausfall deaktiviert.
AUSGANG ZEITGESTEUERT	Die Zeiteinstellung des Timers beträgt unveränderlich 30 Sekunden. Sie kann bis auf 180 Sekunden verlängert werden (Kontaktstelle A löten).
AUSGANG ON-OFF	Bei Programmierung des Ausgangs auf ON-OFF müssen gleichzeitig der 1., 2., 3. und 4. Kanal des Senders auf den gewünschten Ausgang programmiert werden. Auf diese Weise wird bei Betätigung des 1. oder 3. Kanals der Fernbedienung stets ON aktiviert, mit den Kanälen 2 und 4 dagegen stets OFF.
DRAHTBRÜCKE SPANNUNG	Anwahl der Spannung 12VDC/VAC.
ANTENNE	Es empfiehlt sich, die vorgesehene Antenne zu installieren, um den Empfang und die Reichweite der Fernbedienungen zu verbessern. Um ihr Leistungspotential voll auszunutzen, ist sie so hoch wie möglich auf Metallunterlagen einer gewissen Dimension zu installieren.Das Verbindungskabel zwischen Antenne und Empfänger sollte eine Impedanz von 50 Ohm aufweisen (z.B.: RG58). Seine Länge sollte höchstens 10m betragen.

WARTUNG / ENTSORGUNG

Bitte wenden Sie sich im Fall von Betriebsstörungen, für Reparaturen, Wartungseingriffe oder Einstellungen unbedingt an Fachpersonal.

Hinsichtlich der Entsorgung der Materialien sind die einschlägigen Landesvorschriften zu beachten.

FONCTIONNEMENT NORMAL

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Dès la mise sous tension de la centrale, le microprocesseur effectue un test interne et la LED de signalisation émet une série de deux clignotements lents et de deux rapides pour indiquer qu'il est possible de passer aux étapes suivantes.

RESET

La réinitialisation de la mémoire du circuit intégré peut s'effectuer si la mise sous tension de la centrale s'effectue en même temps que la pression du bouton-poussoir d'autoapprentissage pendant 10 s. Au bout des 10 s les LED LR1, LR2 s'allumeront tour à tour pendant 1 min pour indiquer l'écoulement du temps nécessaire à la réinitialisation complète de la mémoire. N.B. Les récepteurs RXM-41 – RXM-41R et RXI-41 – RXI-41R étant dépourvus de la LED LR2 (qui aide visuellement à comprendre lorsque l'on est entré dans la phase de réinitialisation), il faudra prêter une plus grande attention à faire passer les 10s nécessaires à la réinitialisation de la carte.

AUTOAPPRENTISSAGE DU CODE STANDARD

Sélectionner la sortie à programmer par l'action sur le bouton-poussoir P, ou bien entrer automatiquement en Out1. À ce point, la LED LR (sélectionnée) émettra une série de clignotements lents pendant 10 s pour indiquer l'accès à la phase d'autoapprentissage. Pendant ce laps de temps, l'action sur la commande radio permet l'autoapprentissage du code et de son canal de transmission. Si la mémorisation a été correctement effectuée, les LED LR1 et LR2 s'allumeront pendant 2s (lumière fixe). Après une première mémorisation, les LED clignoteront ensuite pendant six autres secondes dans l'attente d'une nouvelle mémorisation; si celle-ci sera effectuée, les LED continueront de clignoter encore pendant six autres secondes, sinon la séquence de programme sera abandonnée.

Si un code déjà mémorisé est entré pendant la mémorisation, les LED LR1 et LR2 clignoteront rapidement pour révéler que sa mémorisation a déjà été faite. En phase d'autoapprentissage, il est possible de mémoriser sur chaque sortie à peu près 400 codes.

Ex.: un utilisateur peut mémoriser le 1er canal de sa radiocommande, dans la sortie Out1 du récepteur, l'autre utilisateur peut mémoriser le 2 ème, le 3 ème ou le 4ème canal de sa radiocommande, dans la même sortie Out1 de son récepteur.

SELBSTERLERNUNG ÜBER FUNK NUR FÜR RXI-41 – RXI-42 – RXM-41 – RXM-42 - RXM230-42

D

EFFACEMENT CODE

L'action sur le bouton-poussoir P puis sur celui S permet d'accéder à la fonction effacement. Les LED LR1 et LR2 émettront alors une série de doubles clignotements rapides pendant 10s.
Pendant ce laps de temps, l'action sur la commande radio permet d'effacer le code de la mémoire.
Si l'effacement a été effectué, les LED LR1 et LR2 s'allumeront pendant 2 s (lumière fixe). En phase d'effacement, contrairement à la phase d'acquisition du code, le récepteur quitte automatiquement cette phase aussitôt le code effacé.
Pour effacer un autre code, il faut répéter l'opération du début.
N.B. L'effacement permet d'éliminer de la mémoire du récepteur le code d'une commande radio avec tous ses canaux (si mémorisés). Si, par exemple, l'effacement est effectué avec le canal 1 d'une commande radio, les canaux 2-3 et 4 seront automatiquement effacés.

PROGRAMMATION DES SORTIES

Le bouton-poussoir de sélection S permet de sélectionner la sortie à programmer (Out1, Out2), en visualisant la sortie par les LED de signalisation LR1, LR2. À chaque pression du bouton-poussoir S, une sortie différente, de LR1 à LR2, peut être sélectionnée par le cycle séquentiel LR1-LR2-nulle-LR1-???.
Le bouton-poussoir de programmation P permet, après avoir sélectionné la sortie à programmer, de définir la sortie comme monostable (1 clignotement de la LED LR), bistable (2 clignotements de la LED LR), temporisée (3 clignotements de la LED LR) et ON-OFF (4 clignotements de la LED LR).
L'action sur le bouton-poussoir P fait varier le nombre de clignotements d'une sortie et donc sa programmation. En conséquence, les sorties peuvent être programmées de manière différente l'une de l'autre. Ex.: Out1 programmée de type impulsif, Out2 Pas à Pas.
N.B. Si aucune sortie n'est sélectionnée avec le bouton-poussoir S, l'action sur le bouton-poussoir P permettra de programmer automatiquement la première sortie.

 Il convient de lire la notice de pose avant de procéder à l'installation. Le non-respect des instructions contenues dans la notice de pose, l'utilisation impropre ou inhabituelle ou une erreur de branchement pourraient compromettre la sécurité ou le fonctionnement correct de l'automatisme, donc de l'installation toute entière. Est dégagée de toute responsabilité pour tous mauvais fonctionnement et/ou tous dommages dérivant de l'une quelconque des conditions susmentionnées.

Se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera utiles pour l'amélioration de ses produits.

Anhand einer vorgegebenen Folge wird die Selbsterlernung des Kodes über Funk gesteuert. Nach der Programmierung der ersten Fernbedienung kann hiermit eine weitere programmiert werden.

PHASE 1 Mindestens 15 Sekunden die bereits programmierten Fernbedienung betätigen.

PHASE 2 Einmal die Taste der zu programmierenden Fernbedienung drücken (innerhalb von weiteren 10 Sekunden).

Bei korrekter Ausführung der Folge ist die Fernbedienung somit programmiert. Das Steuergerät beendet die Programmierung automatisch, sobald (in Phase 2) das Intervall von max. 10sec. überschritten wird, ohne eine Taste zu drücken, sobald die Programmierung der neuen Fernbedienung abgeschlossen ist.

Für die Programmierung jeder weiteren Fernbedienung ist dieses Verfahren zu wiederholen.

Der Mikrocontroller ist in der Lage, die bereits programmierte Fernbedienung und den Ausgang sowie die Art seiner Programmierung zu erkennen (monostabil, bistabil, zeitgesteuert, ON-OFF), so dass die neue Fernbedienung mit derselben Programmierung demselben Ausgang zugeordnet werden kann.

Beispiel: Wurde der 2. Kanal der Fernbedienung A in Ausgang Out 2 mit Schrittbetrieb programmiert, kann über Funk nach Belieben der 1., 2., 3. oder 4.

Kanal der neuen Fernbedienung ebenfalls in Ausgang Out 2 mit derselben Betriebsart (Schrittbetrieb) programmiert werden.

AUTOAPPRENTISSAGE DU CODE VIA RADIO SEULEMENT POUR RXI-41 – RXI-42 RXM-41 – RXM-42 - RXM230-42

LÖSCHEN DES KODES

Die Taste P und anschließend Taste S drücken. Die LEDs Lr1 und LR2 zeigen durch schnelles Doppelblitzen für 10 Sekunden den Zugriff auf die Löschfunktion an. Währenddessen die Fernbedienung betätigen, um den Kode aus dem Speicher zu löschen. Nach Abschluss des Löschganges leuchten LR1 und LR2 für 2 Sekunden, ohne zu blitzen. Im Gegensatz zur Programmierung wird die Löschfunktion unmittelbar nach der Kodeübertragung abgebrochen. Um weitere Kodes zu löschen, muss der Vorgang wiederholt werden. Hinweis: Mit o.g. Funktion wird der Kode dieser Fernbedienung sowie alle Kanäle (insofern gespeichert) aus dem Speicher des Empfängers gelöscht. Wird beispielsweise die Löschfunktion mit Kanal 1 einer Fernbedienung ausgeführt, werden automatisch auch Kanäle 2-3 und 4 gelöscht.

Anhand der Wahltafel S wird der zu programmierende Ausgang (Out 1, Out 2) angewählt, dies wird durch Aufleuchten der entsprechenden LED, LR1, LR2 angezeigt. Bei jedem Tastendruck von S wird jeweils der nächste Ausgang angewählt. Hierbei leuchten die LEDs zyklisch auf: LR1 – LR2 – LED erloschen – LR1 usw.

PROGRAMMIERUNG DER AUSGÄNGE

Anhand der Programmertaste P wird der angewählte Ausgang auf monostabil (1 Blinkzeichen der LEDs LR), bistabil (2 Blinkzeichen der LEDs LR), zeitgesteuert (3 Blinkzeichen der LEDs LR) und ON-OFF (4 Blinkzeichen der LEDs LR). Durch wiederholtes Drücken der Taste P variiert die Anzahl der Blinkzeichen eines Ausgangs und somit seine Programmierung. Die Ausgänge können auf unterschiedliche Art programmiert werden. Beispiel: Out 1 Impulse, Out2 Schrittbetrieb. Hinweis: Falls kein Ausgang mittels S angewählt wurde, wird bei Betätigung der Taste P automatisch der erste Ausgang angewählt.

!
Bitte lesen Sie die Anleitungen vor der Installation aufmerksam durch. Die Missachtung der o.g. Anleitungen, zweckentfremdeter Gebrauch oder Anschlussfehler können die Sicherheit bzw. die Betriebstüchtigkeit der Vorrichtung und somit der gesamten Anlage beeinträchtigen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Schäden, die auf die Missachtung der Anleitungen zurückzuführen sind.

Firma behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen am Produkt vorzunehmen.

Il est possible d'effectuer l'autoapprentissage du code via radio, en respectant une séquence préétablie. Cette séquence permet de mémoriser une nouvelle commande radio bien qu'une ayant déjà été mémorisée.

PHASE 1 Presser pendant au moins 15s consécutives avec une commande radio déjà mémorisée.

PHASE 2 Presser une fois avec la commande radio à mémoriser (cette opération doit se faire dans un laps de temps maximum de 10 autres secondes).

Si la séquence est effectuée correctement, la mémorisation aura été réalisée. Le récepteur quitte automatiquement la programmation via radio:
- au bout du temps maximum de 10 s (durant la phase 2) sans qu'aucune commande ne soit parvenue; - au moment de la mémorisation d'une nouvelle commande radio.

Pour mémoriser plusieurs commandes radio, il faut chaque fois répéter la séquence préétablie. Le microcontrôleur est capable d'identifier la commande radio déjà mémorisée, en connaissant sa sortie et son type de mémorisation (monostable, bistable, temporisée, ON-OFF) de manière à pouvoir associer la nouvelle commande radio sur la même sortie et avec le même type de programmation.
Ex.: dans la commande radio A est mémorisé le 2ème canal sur la sortie Out2 comme Pas à Pas, il sera alors possible, dans la nouvelle commande radio, de mémoriser indifféremment via radio le 1er, le 2ème, le 3ème ou le 4ème canal sur la même sortie de la commande radio A Out2 et avec la même sélection (ou type de programmation) Pas à Pas.

OPTIONS POUR FONCTIONNEMENT NORMAL

SORTIE BISTABLE

Si l'on programme la sortie comme bistable, celle-ci variera son état à chaque commande de la radiocommande. La sortie ne disposant pas de verrouillage magnétique, si le relais est activé et que l'alimentation est coupée, celui-ci se désactivera.

SORTIE TEMPORISÉE

Le temps de temporisation est fixe et dure 30s. Toutefois, il est possible de le prolonger jusqu'à 180s (en soudant la pastille A).

SORTIE ON-OFF

Si la sortie est réglée ON-OFF, mémoriser simultanément les canaux 1 et 2, 3 et 4 de l'émetteur sur la sortie désirée.

CAVALIER DE SÉLECTION

De cette façon, elle sera toujours ON en agissant avec le canal 1 ou 3 de la radiocommande, alors qu'elle sera toujours OFF en agissant avec le canal 2 ou 4 de la radiocommande.

Selection de la tension à 12Vcc/Vca.

Pour améliorer la réception et la portée des radiocommandes, il est conseillé d'installer l'antenne prévue à cet effet.

Pour utiliser à plein ces performances, l'antenne doit être fixée au point le plus haut sur des supports métalliques d'une hauteur appropriée. Utiliser de préférence un câble de raccordement entre l'antenne et le récepteur ayant une impédance de 50 ohms (ex.: RG58).

Il est bon également que sa longueur ne dépasse pas 10m.

FUNKTIONSWEISE - STANDARD

EINLEITENDE ARBEITSSCHRITTE

Sobald die Zentrale an das Stromnetz angeschlossen wird, führt der Mikroprozessor eine Selbstdiagnose aus. Gleichzeitig zeigen die LEDs LR1 – LR2 durch eine Serie von zwei langsamem und zwei schnellen Blinksignalen an, dass das System für die darauffolgenden Phasen betriebsbereit ist.

RESET

Wird bei stromversorgter Anlage die Programmertaste P für 10 Sekunden gedrückt, wird der Speicher des Steuergeräts gelöscht. Nach Ablauf der 10 Sekunden leuchten die LEDs LR1 – LR2 nacheinander jeweils 1 Minute und verweisen somit auf die Zeit, während welcher der Speicher vollständig rückgesetzt wird. Hinweis: Da bei den Empfängern RXM-41 – RXM-41R und RXI-41 – RXI-41R die LED LR2 (Anzeige laufende Rücksetzung) nicht vorhanden ist, muss gewartet werden, bis die 10 Sekunden für die Rücksetzung der Karte tatsächlich verstrichen sind.

KODE- SELBSTERLERNUNG- STANDARDVERFAHREN

Den zu programmierenden Ausgang mittels Taste P anwählen, andernfalls wird automatisch Out 1 angewählt. Die (gewünschte) LED LR blinkt 10 Sekunden in langsamer Folge und zeigt den Zugriff auf die Selbsterlernung an. Wird währenddessen die Fernbedienung betätigt, übernimmt das Steuergerät den Kode und den Übertragungskanal. Nach Abschluss der Speicherung leuchten die LEDs LR1 - LR2 für 2 Sekunden. Nach einer ersten Speicherung blinken die LEDs noch 6 sec. im Wartezustand; das System ist für eine neue Programmierung bereit. Wird die Programmierung ausgeführt, blinken sie weitere 6 Sekunden. Andernfalls wird die Selbsterlernung abgeschlossen. Falls bei der Programmierung ein bereits gespeicherter Kode eingegeben wird, weisen LR1 – LR2 durch rasche Blinkzeichen darauf hin. Während der Selbsterlernung kann jeder Ausgang mehrere Kodes (ca. 400) speichern.

(Z.B.: Der erste Anwender speichert den 1. Kanal seiner Fernbedienung in Ausgang Out 1 des Empfängers, ein zweiter Anwender kann den 2., 3. oder 4. Kanal seiner Fernbedienung ebenfalls in Ausgang Out 1 desselben Empfängers speichern).


MAINTENANCE / ÉLIMINATION

Pour toutes anomalies de fonctionnement, réparations, opérations d'entretien ou de réglage, il est recommandé de faire appel à un personnel qualifié.


L'élimination des matériaux doit s'effectuer selon la législation antipollution.

BAUPLAN

900RXI-41




900RXI-42




*ON 2-CHANNEL VERSION ONLY

900RXM-41



900RXM-42



*ON 2-CHANNEL VERSION ONLY

1-2	12/24 VAC/VDC	Netzspannung
3-4	OUT 1	Relaisausgang 1
5-6	OUT 2	Relaisausgang 2 (nur an RXM-42 oder RXI-42)
7-8	ANTENA	Eingang Antenne

SICHEREIT

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer ausgezeichneten Wahl.

Dieses Handbuch hilft Ihnen bei der Installation Ihres Antriebs. Im weiteren Verlauf wird nicht nur auf die Funktion des Antriebs eingegangen, sondern auch auf die Sicherheitsnormen, die zum einwandfreien Betrieb in absoluter Sicherheit unbedingt eingehalten werden müssen.

Lesen Sie bitte vor der Installation des Antriebs die nachfolgenden Sicherheitsnormen vollständig und aufmerksam durch, um das Gerät nicht zu beschädigen und um sich, sowie Drittpersonen vor Verletzungen zu schützen. Bewahren Sie die Sicherheitsnormen so auf, dass jeder Benutzer des Geräts sie vor dem Betrieb durchlesen kann.

Bei Nichtbeachtung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen wird für die Folgeschäden keine Haftung übernommen.

! Bei Betriebsstörungen ist das Gerät sofort auszuschalten.

! Vor Reparaturarbeiten ist sicherzustellen, dass das Gerät vom Netz getrennt ist.

! Das Gerät darf nur von einem autorisierten Installateur demontiert werden.

! Setzen Sie das Gerät keinen Flammen oder Wärmequellen aus und tauchen Sie es nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.

! Verwenden Sie geeignete Versorgungskabel.

SICHERHEITSNORMEN

Bei der Installation und dem Gebrauch des Antriebs sind folgende Sicherheitsnormen zu beachten:



HANDSCHUHE VERWENDEN!



ACHTUNG
BEWEGTE MASCHINENTEILE!



ACHTUNG
SICHERHEITSABSTAND

ACHTUNG
DEN ANTRIEB
NICHT IN RÄUMEN
INSTALLIEREN,
DIE MIT EXPLOSIVEM
GEMISCH
GESÄTTIGT SIND!



SCHWEISSBRILLE
VERWENDEN!

DIE SCHUTZABDECKUNGEN
NICHT ENTFERNEN!






ACHTUNG
STROMSCHLAG!



AUSTÜSTUNG

Zur Installation des Antriebs ist folgende Ausrüstung erforderlich: Schlüssel, Schraubenzieher, Meter, Wasserwaage, Säge, Bohrer, Schweißgerät.



DIESES HANDBUCH IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN INSTALLATEUR BESTIMMT.
Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal und gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden.

D

MODELLE UND EIGENSCHAFTEN

900RXI-41
900RXI-42

Empfänger mit Steckverbindung, 1 oder 2 Kanälen und Selbsterlernung des Kodes. Ausgestattet mit Relaisausgängen mittels zweier nicht polarisierter Schließer-/Öffner-Kontakte. Nicht flüchtiger Speicher für die Programmierung von bis zu 400 verschiedenen Ferngesteuerten Befehlen.

900RXI-41R
900RXI-42R

Empfänger mit Klemmenleiste, 1 oder 2 Kanälen und Selbsterlernung des Kodes. Ausgestattet mit Relaisausgängen mittels zweier nicht polarisierter Schließer-/Öffner-Kontakte. Nicht flüchtiger Speicher für die Programmierung von bis zu 200 verschiedenen Ferngesteuerten Befehlen.

900RXM-41
900RXM-42

Empfänger mit Steckverbindung, 1 oder 2 Kanälen und Selbsterlernung des Kodes. Ausgestattet mit Relaisausgängen mittels zweier nicht polarisierter Schließer-/Öffner-Kontakte. Nicht flüchtiger Speicher für die Programmierung von bis zu 400 verschiedenen Ferngesteuerten Befehlen.

900RXM-41R
900RXM-42R

Empfänger mit Klemmenleiste, 1 oder 2 Kanälen und Selbsterlernung des Kodes. Ausgestattet mit Relaisausgängen mittels zweier nicht polarisierter Schließer-/Öffner-Kontakte. Nicht flüchtiger Speicher für die Programmierung von bis zu 200 verschiedenen Ferngesteuerten Befehlen.

TECHNISCHE DATEN

900RXI-41
900RXI-42
900RXM-41
900RXM-42

900RXM230-42

EMPFANGSFREQUENZ	433.920Mhz	433.920Mhz
STROMVERSORGUNG	12/24VAC/VDC	230VAC/VDC
STAND-BYVERBRAUCH BEI 24DCV	12MA	16MA
EMPFINDLICHKEIT	-109 Dbm	-108 Dbm
RELAISKONTAKTE MAX-STROM	1 A	8 A
RELAISKONTAKTE MAX-SPANNUNG	24VAC	230VAC
FUNKTIONSTEMPERATUR	-20°/+70°	-20°/+70°